
Fanvil

V1.0R



V66 & V66 Pro

Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98


Комплектация (V66)


IP телефон


Трубка



Витой шнур


Ethernet кабель


Краткая инструкция



Подставка


Адаптер питания (в комплекте)


Настенное крепление (опция)

Комплектация (V66 Pro)



IP телефон


Беспроводная трубка (BTH60)


Трубка



Витой шнур


Ethernet кабель


Краткая инструкция


Подставка


Адаптер питания (в комплекте)


Настенное крепление (опция)

Иконки экрана

- Громкая связь
- Режим гарнитуры
- Режим трубки
- Микрофон выкл.
- Бесшумный режим
- Вызов на удержании
- Автоответ активирован
- Переадрес.активна
- Выкл НБсп (Бежевый)
- Вкл НБсп (Красный)
- SIP хотспот
- VLAN активирован
- VPN активирован
- SMS
- Сообщения ГП
- Качество голосового вызова
- Клавиат.заблок.
- Переадрес.вызов(ы)
- Пропущ.вызов(ы)
- Входящ.вызов(ы)
- Исходящ.вызов(ы)
- Сеть подключена
- Сеть отключена
- Нет IP адреса
- Bluetooth трубка подключена
- Низкий заряд батареи bluetooth трубки
- Bluetooth устройство успешное сопряжение
- Беспровод.сеть подключена
- Беспровод.сеть отключена
- Беспровод.сеть ошибка

Сайт: fanvil.ru

Функции клавиш


Индикатор сообщений


Влево и вправо - клавиши навигации
Вверх - переход в Журнал
Вниз - переход в Статус
OK клавиша


Клавиша возврата на домашнюю страницу


Клавиша возврата, переход назад


Телефонная книга


Голосовая почта


В ожидании: изменение громкости звонка
В разговоре: изменение текущей громкости
звука (в гарнитуре, трубке или громкой связи)


Включение/Выключение гарнитуры


В ожидании:
Вкл/Выкл бесшумного режима
В разговоре:
Вкл/Выкл микрофон



Повтор набора номера


Вкл/Выкл режим громкой связи


Установка устройства

Следуйте инструкции ниже для установки устройства

- **На столе**




- **На стене**



Подключение устройства

Подключите адаптер питания, сеть, ПК, телефон и гарнитуру к соответствующим портам, как показано на рисунке ниже.

① Порт питания: подключите адаптер питания.
② Сетевой порт: подключите локальную сеть или Интернет.
③ Порт ПК: сетевой порт для подключения к компьютеру.
④ Порт гарнитуры: подключите гарнитуру.
⑤ Порт телефонной трубки: подключите телефонную трубку IP-телефона.



Подключение к сети

через Ethernet
1. Включите устройство и подключите порт WAN телефона к разъему RJ45 концентратора/коммутатора или маршрутизатора (сторона LAN маршрутизатора) с помощью кабеля Ethernet.
2. По умолчанию используется режим DHCP.

через Wi-Fi
1. Включите устройство и убедитесь, что телефон находится в режиме ожидания.
2. Нажмите Меню > Основные > WLAN, включите функцию Wi-Fi.
3. Нажмите сканирование, чтобы найти доступную в данный момент беспроводную сеть.
4. Введите доступную сеть и выберите Wi-Fi, к которому вы хотите подключиться.
5. Нажмите программную клавишу подключения и введите соответствующий пароль для подключения к Wi-Fi.

Конфигурация

конфигурация через LCD меню телефона
1. Нажмите Меню > Дополнительно (пароль по умолчанию 123).
2. Выберите Сеть: чтобы настроить параметры сети (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Статический IP/PPPoE).
3. Выберите Учетные записи: чтобы настроить включение учетной записи, заполните адрес сервера SIP, порт, Пользователь аутентификации, Пароль аутентификации и т. д.
4. Сохраните конфигурацию.

конфигурация через Веб
1. Узнайте IP-адрес с телефона: нажмите клавишу навигации вниз или выберите Меню > Статус > ETH IP/Wi-Fi IP.
2. Авторизация: введите IP-адрес в веб-браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети (Имя пользователя и пароль по умолчанию — «admin»).
3. Настройка: выберите сеть/линию и т. д. и заполните соответствующее содержимое.
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите Меню > Основные > Язык.
2. Выберите необходимый язык и нажмите программную клавишу OK.

Совершить вызов

1. **Преднабор**: Введите номер телефона и поднимите трубку
2. **Прямой набор**: Поднимите трубку и введите номер телефона
3. **Громкая связь**: Введите номер телефона и нажмите клавишу и наоборот
4. **Гарнитура**: введите номер телефона и нажмите или наоборот.
5. **Спец. линия**: нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите вызов

Прием вызова

1. **Через трубку**: поднимите трубку.
2. **Через гарнитуру**: нажмите .
3. **Через громкую связь**: нажмите .

Повтор

1. Нажмите клавишу , для набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите программную клавишу «Удержание», вызывающий абонент будет переведен в режим удержания.
2. Чтобы возобновить вызов, нажмите клавишу «Возобновить».
Примечание: при наличии более одного активного вызова выберите нужный вызов с помощью навигационной клавиши и используйте соответствующую программную клавишу для удержания или возобновления.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:
1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного разговора, вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй номер телефона.
3. Когда на вызов ответят, нажмите программную клавишу Перев., чтобы завершить операцию.

Слепой перевод:
1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного разговора, вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем введите 2-й номер телефона и нажмите программную клавишу Перевод.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер назначения и статус, а затем нажмите программную клавишу OK.

Конференция

1. После установления связи с первым абонентом нажмите программную клавишу «Конференция», первый абонент будет поставлен на удержание.
2. Затем позвоните на второй номер.
3. После установления второго вызова нажмите программную клавишу «Конференция», чтобы начать конференцию.

Программируемые клавиши

1. Вы можете настроить ярлыки для программируемых клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите среди настраиваемых элементов и выберите нужный тип и значение, нажмите клавишу OK.

Не беспокоить

1. Нажмите клавишу НБсп и включите режим «Не беспокоить» на устройстве.
2. Или нажмите Меню > Функции > НБсп, выберите Режим и время действия, затем нажмите клавишу OK.

Голосовая почта

1. Чтобы получить доступ к своему голосовому почтовому ящику,нажмите или Меню > Сообщение > Голосовое сообщение, количество сообщений будет указано, если оно предоставлено вашим сервером или АТС.
2. Выберите линию и нажмите Воспроизвести, чтобы позвонить.

Bluetooth

1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите клавишу OK, чтобы войти в интерфейс Bluetooth. После открытия нажмите клавишу Скан, чтобы отобразить список сканированных устройств Bluetooth. Выберите любое устройство и нажмите Подключить.

Wi-Fi

1. Нажмите Меню > Основные > WLAN.
2. Нажмите клавишу OK, чтобы войти в интерфейс WLAN. После открытия нажмите клавишу Scan, чтобы отобразить список сканируемых сетей Wi-Fi.
3. Нажмите клавишу Ввод, чтобы войти в доступную сеть, выберите беспроводную сеть, нажмите клавишу Подкл. и введите пароль для подключения.

Журнал

1. Нажмите клавишу навигации вверх или Меню > Журнал > Локальный журнал.
2. Прокрутите список с помощью клавиш навигации.
3. Чтобы набрать номер, нажмите программную клавишу Вызов или снимите трубку или нажмите или .

Т.Книга

Доступ к телефонной книге
1. Нажмите или прогр. клавишу «Контакты» или Меню > Контакт > Локальные контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Чтобы набрать номер, нажмите сенсорную клавишу «Набрать» или снимите трубку или нажмите или .

Добавить новую запись:
1. Нажмите программную клавишу «Контакты», нажмите «Все контакты» или другую группу > Нажмите «Добавить».
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу «OK».

Беспроводная трубка (только для V66 Pro)

Включение/выключение/подключение беспроводной трубки:
1.Включение: Нажмите и удерживайте клавишу набора номера в течение 3 секунд ил и поместите трубку в подставку.
2.Выключение: Нажмите и удерживайте клавишу набора номера в течение 5 секунд.
3.Подключение: Поместите беспроводную трубку в подставку для быстрого подключе ния.
Проверка состояния беспроводная трубка:
1. При подключенной беспроводная трубка нажмите Меню > Состояние.
2. Используйте навигационные клавишы влево/вправо, чтобы выбрать беспроводная трубка, и просмотреть состояние беспроводная трубка.
Поиск беспроводная трубка:
1. При подключенной беспроводная трубка нажмите Меню > Статус.
2. Используйте навигационные клавишы влево/вправо, чтобы выбрать беспроводная трубка.
3. Нажмите на элемент поиска, индикатор беспроводная трубка начнет мигать и издаст звуковой сигнал.
4. Нажмите «Подтвердить» на всплывающем окне, и звонок будет выключен.
Переключение режима использования трубки:
1.По умолчанию приоритет имеет беспроводная трубка. Если необходимо использов ать проводную трубку, сначала отключите беспроводное соединение.
2.Нажмите Меню > Основные > Беспроводная трубка и выберите "Отключено". В это м режиме используется только проводная трубка.

Предосторожности
Беспроводная трубка может подвергаться помехам от других беспроводных сигналов, включая, но не ограничиваясь, Wi-Fi сетями и близлежащими Bluetooth устройствам и. Эти помехи могут повлиять на качество голосовых звонков. Для обеспечения наил учшей производительности рекомендуется использовать беспроводную трубку в сре де с минимальными помехами от беспроводных сигналов. Если вы столкнулись с проблемами качества голоса при использовании беспроводно й трубки, пожалуйста, обратитесь в нашу техническую поддержку за помощью.

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China



По окончании срока службы изделие должно быть утилизировано.

Этот электротовар нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором потому, что он может содержать токсичные компоненты.
Его необходимо сдать в специализированные пункты приема.
Если вам необходима информация о месторасположеннии данных пунктов, то вам следует обратиться в органы местной власти.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.
При возникновении дополнительных вопросов или возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться к продавцу товара.