
LINKVIL

Версия 1.0



W620W

Портативный Wi-Fi телефон
Руководство по настройке

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru


Профилактика

Предупреждение: Пожалуйста, не выключайте и устройство во время загрузки системы или обновления прошивки . Вы можете повредить образы прошивки и вызвать неисправность устройства .
Предупреждение: Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства . Использование альтернативного адаптера питания, не отвечающего требованиям, может привести к повреждению устройства .


Обзор

LINKVIL W620W - это портативный и элегантный Wi-Fi телефон, предназначенный для различных прило жений .
Он поставляется со встроенным двухдиапазонным Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, обеспечивающим стабильную и эффективную связь в различных беспроводных сет евых средах . Кроме того, он включает в себя Bluetooth 5.0 для легкого сопряжения с гарнитурами и мобильными устройствами . Устройство широко ис пользуется в беспроводных средах, таких как предп риятия, торговые центры, жилые районы, отели и ск лады, предоставляя пользователям высококачестве нный сервис .


Упаковочный лист




Портативный Wi-Fi телефон




Зарядная база




Зажим для . ремня



Аккумулятор



Адаптер питания



Краткое руководство по установке

Описание клавиш




Примечание: Вы можете обратиться к своему поставщику услуг для получения дополнительных настроек, которые могут потребоваться для настройки телефона, или скачать руководство пользователя и часто задаваемые вопросы для получения более подробной информации .


Установка аккумулятора

1. **Снимите задний кофр:** Снимите задний корпус всего устройства с небольшим усилием из положения рукоятки A заднего корпуса основного блока .
2. **Установите батарею:** Выньте батарею из упаковочной коробки, положите батарею B в батарейный отсек B.
3. **Установите заднюю крышку:** Совместите заднюю крышку с пряжкой на задней панели основного блока, прижмите руки к краю основного блока сверху вниз (во время процесса будет раздаваться звук «щелчка») и убедитесь, что зазора нет, это значит, что задняя крышка застегивается .






Установите аккумулятор



Установите заднюю крышку

Замена батареи


1. **Снимите задний кофр:** Снимите задний корпус устройсва с небольшим усилием из положения рукоятки A заднего корпуса основного блока .
2. **Извлеките старую батарею:** Нажмите вверх в точке B, чтобы извлечь старую батарею .
3. **Установите новую батарею:** Выньте батарею из упаковочной коробки, положите батарею C в батарейный отсек C.
4. **Установите заднюю крышку:** Совместите заднюю крышку с пряжкой на задней части основного блока, прижмите руками к краю основного блока сверху вниз (во время процесса будет раздаваться звук «щелчк»), и убедитесь, что нет зазора, значит, задняя крышка закреплена .



Снимите задний корпус


Извлеките старую батарею

Установите новую батарею



Установите заднюю крышку


Подключение зарядной базы



Примечание: 1. Используйте оригинальный адаптер питания, поставляемый с завода-изготовителя (5 В/2 А). Адаптер питания стороннего производителя может повредить трубку .

2. Проверьте состояние зарядки в левом верхнем углу ЖК-экрана .

Установка зажима для ремня



Языковые настройки

1. Установите язык в заводских настройках для телефона Wi-Fi.
1.1.После запуска с заводскими настройками на устройстве появится всплывающее окно выбора языка . После выбора соответствующего языка пользователь может нажать «ОК» для подтверждения (по умолчанию — английский).
2. Установите язык в режиме ожидания для телефона Wi-Fi.
2.1 Нажмите клавишу «Меню» > «Основные» > «Язык» .
2.2 Выберите нужный язык и нажмите «ОК» .

Конфигурация

Настройка через телефон
1. Нажмите Меню > Дополнительные настройки (пароль по умолчанию 123).
2. Выберите «Учетные записи»: Чтобы настроить включение учетной записи, введите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль и т . д .

Подключение к Wi-Fi

1. Войдите в [Меню] > WLAN и включите WLAN.
2. Выберите доступную сеть и нажмите для входа .
3. Выберите соответствующую сеть Wi-Fi из списка Wi-Fi, нажмите «Подключить» и введите пароль .
4. После нажатия OK подключение по Wi-Fi будет успешным, и на соответствующем дисплее Wi-Fi будет отображаться √ .

Настройка через Интернет

1. Получите IP-адрес с телефона: нажмите Меню > Статус > Сеть > Wi-Fi IP.
2. Логин: Введите IP-адрес в веб-браузере . ПК и телефон должны находиться в одном сегменте IP-адреса (имя пользователя и пароль по умолчанию — admin).
3. Настройка: выберите «Учетные записи» и заполните соответствующее содержимое .

Предупреждение

Не используйте температуру выше 35°C во время зарядки аккумулятора .
· Пожалуйста , утилизируйте вышедшую из строя батарею в соответствии с инструкциями .
· Утилизируйте ваше устройство .
· Замена батареи на неподходящий тип может быть небезопасно (например , в случае некоторых типов литиевых батарей).
· Выбрасывание батареи в огонь или горячую печь , либо механическое раздавливание или разрезание батареи может привести к взрыву .
· Оставление аккумулятора при экстремально высокой температуре может привести к взрыву или утечки легковоспламеняющейся жидкости или газа .
· Подвержение батареи воздействию экстремально низкого давления воздуха может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющихся жидкости или газу .

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China