


Беспроводная трубка

Трубка начинает подключаться к базовой станции и заряжаться автоматически, когда она помещена на базовую станцию.

После подключения трубки к базовой станции звук можно переключать между трубкой и громкой связью.




© 2024 FANVIL Technology Co., Ltd.

Все права защищены. Никакие части этой публикации не могут быть воспроизведены или переданы в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом, для любых целей без прямого письменного разрешения FANVIL Technology Co., Ltd.

Tel: +86-755-2640-2199 EMail: sales@fanvil.com Web: www.fanvil-ee.com
Fanvil Technology Co., Ltd.

FANVIL | LINKVIL


Краткая инструкция



DB20-H

Универсальная
док-станция

DB20-H универсальная док-станция




- | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1 Выкл.Мик | 4 Громкость ниже | 7 Bluetooth | 10 Выкл.Мик |
| 2 Вызов | 5 Трубка LED | 8 Громк.ниже | 11 Спикерфон |
| 3 Громк.выше | 6 Беспроводная зарядка | 9 Громк.выше | |


Использование

Включение:

Подключите адаптер питания в соответствующий порт сзади DB20-H для включения.



Беспроводная зарядка



Bluetooth сопряжение:

Зажмите Bluetooth кнопку на 1 сек для входа в режим сопряжения. Выберите "Linkvil DB20-H" в списке доступных устройств на ПК или смартфоне.

